SOP-08 | MANUAL OPERAȚIONAL • MODEL PROFESIONAL

Curățarea și verificarea utilajelor după utilizare

Închiderea utilizării în condiții de siguranță și menținerea disponibilității mașinilor profesionale.

Domeniu: Echipamente, produse și logistică	Nivel: intermediar	Status: Model dezvoltat

01 / Context și fluxul operațiunii

Mașini spălat–aspirat, aspiratoare ud-uscat și monodiscuri; operațiunile de service avansat revin personalului autorizat.

01 / 01 / PREGĂTIRE

Parchează pe suprafață plană, blochează deplasarea și oprește alimentarea.

02 / 02 / EXECUȚIE

Curăță racleta, garniturile, periile/padurile și inspectează uzura fără a introduce mâna în mecanisme active.

03 / 03 / CONTROL

Consemnează orele de funcționare, defecțiunile și piesele de schimb cerute.

02 / Echipamente și verificări de pornire

ECHIPAMENTE, PRODUSE ȘI EIP

- ✓ Manualul specific modelului
- ✓ Perii și lavete pentru curățare exterioară
- ✓ Punct autorizat pentru golirea apelor uzate
- ✓ Registru utilaj și etichete de indisponibilitate

CONDIȚII ÎNAINTE DE INTERVENȚIE

- ✓ Oprește echipamentul și separă sursa de energie conform manualului.
- ✓ Verifică dacă utilizatorul este instruit și dacă există risc electric sau mecanic.
- ✓ Poartă EIP potrivit lichidelor și reziduurilor manipulați.

03 / Instrucțiuni de lucru pas cu pas

Secvența este un model de documentare: metoda și parametrii se validează pentru suprafață, produs, echipament și risc.

01	Parchează pe suprafață plană, blochează deplasarea și oprește alimentarea.
02	Golește rezervorul de recuperare în locul desemnat, fără deversări în puncte neautorizate.
03	Clătește rezervoarele, filtrul și conductele accesibile conform manualului.
04	Curăță racleta, garniturile, periile/padurile și inspectează uzura fără a introduce mâna în mecanisme active.
05	Șterge exteriorul și verifică scurgeri, cabluri ciupite, conectori sau componente deteriorate.
06	Lasă rezervoarele ventilate dacă producătorul indică acest lucru, pentru prevenirea mirosurilor.
07	Pune la încărcare doar cu încărcătorul și procedura admise pentru tipul de baterie.
08	Consemnează orele de funcționare, defecțiunile și piesele de schimb cerute.

09	Etichetează „NU UTILIZAȚI” utilajele cu defect de siguranță și anunță coordonatorul.

04 / Parametri, recepție și siguranță

Produs / echipament	Conform instrucțiunilor și compatibilității confirmate
Dozaj / timp de contact	Conform etichetei, FDS și fișei tehnice
Productivitate / frecvență	După condițiile obiectivului, nu un standard universal
Criterii de acceptare	Agreate anterior cu responsabilul / beneficiarul

CRITERII DE RECEPȚIE

- ✓ Rezervoare și racletă curate
- ✓ Nicio scurgere vizibilă
- ✓ Cabluri/baterii fără defecte vizibile
- ✓ Registru completat și utilaj parcat corect

OPRIRE ȘI ESCALADARE

- ✓ Nu efectua reparații electrice sau la baterie fără competență și autorizare.
- ✓ Scoate din uz imediat echipamentul cu cabluri, frâne sau protecții defecte.

05 / Greșeli de evitat

- ✓ Încărcarea bateriei lângă materiale neadecvate
- ✓ Depozitarea cu rezervorul murdar
- ✓ Curățarea organelor în mișcare

06 / Fișă de verificare și trasabilitate

- ☐ Registru ore și mentenanță
- ☐ Fișă incident tehnic
- ☐ Evidență consumabile/piese

Data: ..... Operator: ..... Responsabil: .....

Model profesional de referință; adaptarea la obiectiv este obligatorie.

Înainte de utilizarea în teren: verifică compatibilitatea cu produsul și suprafața, evaluarea de risc, instrucțiunile producătorilor și cerințele contractuale.